

Инструкция

Радиостанция включается механическим переключателем на торце радиостанции. Положение "ON" - радиостанция включена, "OFF" - выключена.

Кратковременное нажатие клавиш "<<" или ">>" увеличивает или уменьшает громкость (контроль осуществляется в наушниках).

Каждое нажатие клавиш "<<" или ">>" с удержанием более 1 секунды, переключает каналы (контроль осуществляется в наушниках).

Кратковременное нажатие на логотип "Терек" в центре радиостанции - в наушниках слышен номер работающего канала.

Нажатие с удержанием более 1 секунды на логотип "Терек" в центре радиостанции, посылает в эфир мелодичный сигнал.

Зарядка аккумулятора осуществляется через гнездо микро-USB на торце радиостанции. Использовать для заряда можно любой зарядный блок 5 V (для сотового телефона).

Комплектация

Радиостанция Терек-Ресто - 1шт

Гарнитура - 1шт

Кабель для зарядки - 1шт

Ремешок на руку - 1шт.

Гарантийный талон

"Радиостанция Терек-Ресто", гарантия - 12 месяцев со дня продажи.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____

М.П.

Без подписи покупателя недействителен.

Гарантия не распространяется на гарнитуру и аксессуары, а так же на изделия, имеющие механические повреждения.