

Utilisation et Entretien

- ❗ Démonter le téle, qui est scellée, de la lampe risque de l'endommager et cela annule donc la garantie.
- ❗ Ne recommandons d'utiliser une batterie Ennio 16500e qualifiée.
- ❗ Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la batterie, car la lampe pourra être endommagée par une fuite d'électrolyte.
- ❗ Sur le long terme, il faut toujours peut se détériorer. Pour maintenir une éclatante parfaite, il faudra le remplacer avec un modèle approuvé.
- ❗ Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la lampe, car des contacts sales peuvent amener celle-ci à vaciller, à s'allumer par intermittence voire à ne pas s'allumer pour les raisons suivantes :

A: La batterie doit être chargée.
Solution: Remplacer la batterie (vérifier que la batterie a été insérée conformément aux instructions du fabricant).
B: les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres contacts sont sales.
Solution: les nettoyer avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de contacter votre distributeur agréé.

Contenu

Lampe frontale HMSR, pack batterie Li-ion rechargeable ARB-L16-3500, bandeau, sangle de suspension pour bandeau, support de fixation, joints torçonneurs, rembourrage, câble de rechargement, manuel d'utilisation, carte de garantie

Avertissement

Cette lampe est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux. Éviter de diriger la lumière dans les yeux de quelqu'un.